

FÜGGŐSZÉK – KOKON

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A kis alkatrészek kicsomagolásakor tartsa távol a gyerekeket. A csomagolás különféle kis alkatrészeket tartalmaz (pl. csavarokat és szerelvényeket), amelyeket lenyelhetnek.
- A szék rendeltetésszerű használata csak a szerelés befejezése után engedélyezett.
- A szék más célra történő használata esetén – például lépcsőfökként – jelentős sérülésveszély áll fenn.
- A szék stabilitása a szokásos – rendeltetésszerű használat során biztosított, a gyártó nem javasolja a hintázást.
- A stabilitás biztosítása érdekében szükséges, hogy a függőleges tengely ne térjen el a kör alakú alaptól.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást és csavart a szilárdság szempontjából, mivel használatától függően lazulhatnak.

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

- Az összes alkatrészt óvatosan vegye ki a csomagolásból, és helyezze őket védőalapra (pl. szőnyegre vagy takaróra), hogy elkerülje a felület sérülését.
- Végezze el a szék összeszerelését az ábra szerint.
- Végül kérjük, ellenőrizze, hogy az összes csavar meg van-e húzva, és hogy a szék stabil-e, illetve nem billeg-e.

